

Uudenkaupungin Satama Oy

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Sisällys

1	Soveltamisala ja määritelmät	1
2	Tiedot rataverkosta	1
3	Rataverkolla käytettävät merkit.....	1
4	Vaihtotyö.....	1
4.1	Vaihtotyön säännöt.....	1
4.2	Poikkeustilanteissa toimiminen	2
5	Ratatyö	2
6	Yhteystiedot	2
6.1	Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot.....	2
6.2	Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot	2





Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

1 Soveltamisala ja määritelmät

Ohjetta noudatetaan Uudenkaupungin Satama Oy:n radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla.

Ohje on osa Uudenkaupungin Satama Oy:n turvallisuuslupaansa sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Ohje sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräysten Trafi/2438/03.04.02.00/2015 (Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä) ja Trafi/26494/03.04.02.00/2014 (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä) edellyttämät radanhaltijan ohjeistukset rautatieyrittäjälle.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää työtä, joka voi vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen.

2 Tiedot rataverkosta

Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta.

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.

Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa omasta liikkumisestaan. / Rataverkko kuuluu valtion rataverkon liikenneohjauksen piiriin.

3 Rataverkolla käytettävät merkit

Rataverkolla käytetään Liikenneviraston ohjeen mukaisia ratamerkkejä. Nämä on eritelty liitteessä 1 ja 2. Nämä merkistöt tullaan vaihtamaan vuoden 2016 aikana.

4 Vaihtotyö

4.1 Vaihtotyön säännöt

Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.

Vaihtotyön menettelyt: Vaihtotyön maksiminopeus on 20 km/h, liikenteen ohjaus raiteilla tapahtuu käsivaihtein liikennöitsijän toimesta.



4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen

Kaikista poikkeamista tulee ilmoittaa puhelimitse numeroon +358 44 767 1000.

5 Ratatyö

Ratatyöhön on oltava rataverkon haltijan lupa. Lupa hankitaan sähköpostitse osoitteeseen satama@ukiport.fi. Ilmoituksessa tulee olla työn tarkoitus, työtapa, arvioitu kesto ja vaikutusarvio muille raiteille ratapihalla.

Ratatyössä vaadittavat pätevyudet: Ratatyöturvallisuuspätevyys sekä työnjohdolla Ratatyöstä vastaavan - pätevyys.

Ratatyön menettelyt: Ratapihan ratatöiden aikana ratapihalta pidetään muu liikenne poissa. Ratatyöstä tulee antaa ennakko ilmoitus osoitteeseen satama@ukiport.fi

6 Yhteystiedot

6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot

Ilmoitukset ratapihalle saapumisesta: satama@ukiport.fi /Mitä/Milloin/arvioitu kesto periaatteella.

Porttien avaaminen satamaan saavuttaessa: satama@ukiport.fi, satamavalvojat avaavat satamanportin. Ratapihalle tultaessa liikennöitsijä avaa portin.

Lupa vaihtotyön aloittamiseen: ilmoitus ratapihalle saapumisesta riittää.

Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset: satama@ukiport.fi

Ilmoitukset havaituista puutteista:

VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta

Muut: radanhaltijalle – osoitteeseen satama@ukiport.fi

6.2 Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Satamavalvonta 24/7 – 044 767 1000

varalla

050 317 1155 / Liikennepäällikkö Kalle Nuutila, kalle.nuutila@ukiport.fi

0500 538 627 / Satamajohtaja Esa Soini, esa.soini@ukiport.fi