

Päivämäärä
9.3.2020

Versio
3.0

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY



VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY

Asiakirjan versiohallinta

Versio	Päivämäärä	Sisältö	Hyväksyjä
3.0	9.3.2020	Päivitetty sisältöä ja yhteystiedot	Teemu Vaahtera

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112

POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANTEET:

- Satamavalvonta, puh. 044 767 1000
- Liikennepäällikkö Sanni Leino, puh. 050 317 1804

VIAT JA POIKKEAMAT:

- Satamavalvonta, puh. 044 767 1000,
- Liikennepäällikkö Sanni Leino, puh. 050 317 1804

VAIHTOTYÖT:

- satama@ukiport.fi

RATATYÖT:

- satama@ukiport.fi

ALUEELLINEN LIIKENTEENOHJAUS:

1. luokan liikenteenohjaus

Turku-Hangonsaari: aura@liikenteenohjaus.fi,
puh. 04556 7 01122 01

SISÄLTÖ

1.	Soveltamisala ja määritelmät	2
2.	Tiedot rataverkosta	2
3.	Rataverkolla käytettävät merkit	2
4.	Vaihtotyö	2
4.1	Vaihtotyön säännöt	2
4.2	Poikkeustilanteissa toimiminen	2
5.	Ratatyö	3
6.	Yhteystiedot	3
6.1	Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot	3
6.2	Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot	3

1. SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

Tätä ohjetta noudatetaan vaihtotyössä ja ratatyössä Uudenkaupungin Satama Oy:n hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa Uudenkaupungin Satama Oy:n turvallisuuden hallintajärjestelmää.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Ratatyö tässä ohjeessa tarkoittaa työtä (myös kunnossapitotyö), joka:

- tehdään siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua raiteen aukean tilan ulottumaan,
- vaikuttaa radan rakenteeseen,
- kohdistuu turvalaitteeseen,
- edellyttää vaihtotyön keskeyttämistä työturvallisuuden takia tai muuten vaikuttaa vaihtotyöhön tai
- vaikuttaa vaunujen purkamiseen tai kuormaamiseen.

2. TIEDOT RATAVERKOSTA

Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta. Rataverkko on toisen asteen liikenneohjauksen aluetta.

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.

3. RATAVERKOLLA KÄYTETTÄVÄT MERKIT

Rataverkolla käytetään Väyläviraston ohjeen mukaisia radan merkkejä ja merkintöjä sekä opasteita ja ne tarkoittavat samaa kuin Väylävirasto opastaa valtion rataverkolla.

Tarvittaessa viestinnässä valtion rataverkon liikenteenohjauksen kanssa on noudatettava, mitä Väylävirasto on ohjeistanut menettelyksi valtion rataverkolla.

4. VAIHTOTYÖ

4.1 Vaihtotyön säännöt

Vaihtotyössä on noudatettava, mitä Väylävirasto ohjeistaa vaihtotyöstä valtion rataverkolla sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä. Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.

Vaihtotyön maksiminopeus on 20 km/h, liikenteen ohjaus raiteilla tapahtuu käsivaihtein liikennöitsijän toimesta. Vaihtotyössä on käytettävä kaluston käyttöjarruja.

Vaunujen paikallaan pysyminen on varmistettava, tarvittaessa lukittavilla pysäytyskengillä tai vastaavalla tavalla. Vaunuja ei saa jättää paikalleen siten, että ne estävät kulun pelastusteillä tai taseisteyksissä. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava voimassa oleva turvallisuustodistus.

4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen

Kaikista poikkeamista tulee ilmoittaa puhelimitse satamavalvontaan, puh +358 44 767 1000 (*numerosta vastataan 24/7*).

5. RATATYÖ

Ratatyöhön on oltava rataverkon haltijan lupa. Lupa hankitaan sähköpostitse osoitteeseen satama@ukiport.fi. Ilmoituksessa tulee olla työn tarkoitus, työtapa, arvioitu kesto ja vaikutusarvio muille raiteille ratapihalla.

Ratatyöstä vastaavan tahon on varmistettava, että heidän liikenneturvallisuustehtävää tekevällä henkilöstöllään on voimassa oleva kelpoisuus kyseiseen tehtävään.

Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista raiteiden käyttämiseen, työn kestosta ja työn päättymisestä sekä kyseisen työn ratatyön vastaavan yhteystiedot ja niiden muuttumisesta on ilmoitettava osoitteeseen satama@ukiport.fi lupaa hakiessa. Ratatyössä on noudatettava Uudenkaupungin sataman kunnossapitosuunnitelmaa.

Ratatyöstä vastaavan:

- On varmistettava ratatyön suojaaminen siten, että siitä ei aiheudu vaaraa.
- Tarvittaessa estettävä liikennöinti raiteille Seis -levyllä/-illä.
- Varmistettava ennen liikennöinnin sallimista, että ratatyön kohteena ollut alue on sataman kunnossapitosuunnitelman mukaisessa kunnossa.

6. YHTEYSTIEDOT

6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot

Ilmoitukset ratapihalle saapumisesta: satama@ukiport.fi

Ilmoituksessa on kerrottava mitä kuljetetaan ja milloin kuljetus tulee. Jos raiteista käytetään kaluston säilyttämiseen, säilytyksen kesto on kerrottava ilmoituksessa.

Porttien avaaminen satamaan saavuttaessa: satama@ukiport.fi, satamavalvojat avaavat satamanportin. Ratapihalle tullessa liikennöitsijä avaa portin.

Lupa vaihtotyön aloittamiseen: ilmoitus ratapihalle saapumisesta riittää.

Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset: satama@ukiport.fi

Ilmoitukset havaituista puutteista tulee ilmoittaa sataman liikennepäällikölle ja

VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta

Muut: radanhaltijalle – osoitteeseen satama@ukiport.fi

6.2 Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Onnettomuustilanteissa ja vaaratilanteissa, joista on välitöntä vaaraa ihmishengelle tai merkittäville omaisuusvahingoille, yleiseen hätänumeroon 112. Tärkeät yhteystiedot on kerätty myös asiakirjan versiohistoria -sivulle.

Raiteiston liikennöintirajoitteista ja infran vahingoista on ilmoitettava Satamavalvontaan (paikalla 24/7), puh 044 767 1000 ja sataman liikennepäällikölle.